Nokia 5130 XpressMusic 用戶指南

合格聲明書

C € 0434 本公司 NOKIA CORPORATION 登明産品 RM-495 符合 欧盟指令 1999/5/EC (Directive 1900/5/EC) さん 北ナ 本 求和相關規定。此聲明書 (Declaration of

Conformity) 的全文可在 http://www.nokia.com/ nhones/declaration of conformity/中找到。

© 2008 Nokia。版權所有,翻印必究。

Nokia、Nokia Connecting People 與 Navi 是 Nokia Corporation 的商標或註冊 商標。Nokia tune(諾基亞音調)是 Nokia Corporation 的聲音標記。本文件 中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或許冊名稱。 未取得 Nokia 的書面同意,嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或部 分的內容。

美國專利號碼 5818437 和其他申請中的專利。T9 文字輸入軟體 Copyright © 1997-2008。Tegic Communications, Inc. 版權所有。



包含 RSA Security 的 RSA BSAFE 密碼編譯或安全協定軟體。



ED lava 與所有 lava 相關標記是 Sun Microsystems, Inc. 的商標或註冊商 標。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information. including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA. LLC. See http://www.mpegla.com.

此產品是以 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 為基礎進行授權,(i) 由從事個人及非商業活動之消費者,搭配符合 MPEG-4 Visual Standard 所編碼的資訊,使用於個人及非商業用途,以及 (ii) 搭配經授權的視訊供應商所提供的MPEG-4 視訊使用。對於任何其他用途,並不提供或暗示任何授權。其他關於促銷、內部和商業用途的資訊可以從 MPEG LA, LLC. 取得。請參閱 http://www.mpegla.com。

Nokia 奉行持續發展的政策。Nokia 保留對本文件中所描述產品進行改變和改進的權利,恕不另行通知。

在適用法律所允許之最大範圍內,不論是任何情況,包括發生資料或收入損失 或任何特殊、附隨、衍生性或問接之損害,無論其發生原因為何,NOKIA或其 認可供應商都毋雲承擔任何損害之責任。

本文件之內容係依「現況」提供、除非適用的法律另有規定,否則不對本文件 之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證、其中包括但不限 於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。NOKIA 保留於任何時刻修正或作 廢此文件的權利,恕不另行通知。

如需最新的產品資訊,請參閱 www.nokia.com.tw。

特定產品、應用程式和服務的取得依地區而有所不同。如需詳細資訊及可用的 語言選項,請洽詢當地的 Nokia 經銷商。

出口管制

本裝置可能包含了受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

FCC / 加拿大工業部聲明

本裝置可能會干擾電視或收音機 (例如: 太接近接收設備使用電話時)。如果無法消除此類干擾,FCC 或加拿大工業部可能會要求您停止使用電話。如需協助, 請治詢當地的服務機構。本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分。操作必須符合下列兩種條件: (1) 本裝置不會造成有害干擾; (2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾, 包括可能會造成不想要之操作的干擾。任何未經 Nokia 明確認可的 變更或條改將可能讓效使用者操作此設備的權利失效。

產品名稱/型號	Nokia 5130c-2 行動電話	
額定電壓/頻率	3.7 V, GSM 850/900/1800/1900 MHz	
總額定消耗電功率	GSM 850/900: 2W; GSM 1800/1900: 1W	
製造年份/製造號碼	請參照手機背面內側標籤製造年份及 IMEI 號碼	
生產國別或地區	請參照手機背面內側標籤製造國別	
警語	減少電磁波干擾影響 請參照手冊妥適使用 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許 可,公司,商號或使用者均不得擅自變更頻 率、加大功率或變更原設計之特性及功能 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干 擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停 用,並改善至無干擾時方得繼續使用	
功能規格	符合 GSM 行動電話標準 符合電信管制射頻器材型式認證標準	
使用方法/注意事項	請參照用戶指南及其注意事項說明	
緊急處理方法	請參照用戶指南中的緊急處理方法	
製造廠商	Nokia Corporation	
進口、代理廠商 名稱、地址及電話	台灣諾基亞股份有限公司 +886-2-27199998 台北市松山區民生東路三段 100 號10 樓	

目錄

安全規範7	在背景中執行應用	
	程式2	(
既述9		
關於本裝置9	通話2	1
系統服務10	撥打與接聽電話2	,
共享記憶體10	喇叭2	1
密碼11	撥號快捷操作2	
Nokia 電腦端套件11		
Nokia 支援11	中文輸入2	2
	切換輸入法2	2
快速入門指南13	注音輸入法2	2
安裝 SIM 卡和電池13	詞組輸入2	:
移除 SIM 卡14	設定開啟或關閉智慧英文	
插入 microSD 卡14	輸入2	2
取出 microSD 卡15	傳統輸入法2	2
為電池充電15	智慧輸入法2	2
天線16	文字書寫秘訣2	1
耳機16		
滋鐵或磁場16	瀏覽功能表2	ť
安鍵和組件17		
開機與關機18	訊息2	7
寺機模式18	文字與多媒體訊息2	,
建盤鎖19	文字訊息2	
不需使用 SIM 卡的	多媒體訊息2	,
功能20	建立文字或多媒體	
	訊息 2	,

電子郵件29	臂控指令與臂控
電子郵件設定	撥號40
電子郵件設定 精靈29	週邊產品41
編 宮	組態
郵件29	還原原廠設定42
下載電子郵件29	
快顯訊息30	系統業者功能表43
Nokia Xpress 語音	
簡訊30	多媒體資料44
即時訊息30	
語音訊息31	影音工具46
訊息設定31	相機和攝影機46
	FM 收音機46
通訊錄33	錄音機47
	音樂播放機47
通話記錄35	
	應用程式49
設定36	
操作模式36	電子秘書50
鈴聲36	鬧鐘50
螢幕36	日曆與待辦事項50
日期和時間36	字典51
快捷操作37	
同步處理與備份37	網路或網際
連線38	網路52
藍牙無線技術38	連結至網路服務52
封包數據39	
通話與手機40	

SIM 卡服務	.53
Nokia 原廠週邊 產品	.54
電池 電池與充電器資訊	
照顧與維修 回收	.61 62
其他安全資訊	63 63 64 64 64

認證資訊 (SAR)6	7
 索引7	0

安全規範

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危 險或觸法。有關更進一步的詳細資訊,請參閱本《用戶指 南》。



安全開機

在禁止使用無線電話,或者使用無線電話可能會 造成干擾或危險的地方,請勿啟動本裝置。



行車安全第一

請遵循所有當地法律。行車途中務必專心駕駛, 不要分心做其他事情。行車安全為首要顧慮。



干擾

所有的無線裝置都可能會受到干擾,並影響其效 能。



在限制的區域請關機

請遵守所有相關限制。在飛機上、接近醫療儀 器、加油站、化學物質或爆破區域,請關閉本裝 置。



使用合格的維修服務

唯有合格的服務人員,才能安裝或維修本產品。



行動週邊產品與電池

請只使用經過認可的行動週邊產品與電池。請勿 連接不相容的產品。



防水功能

您的裝置無法防水。請保持乾燥。

概述

關於本裝置

本指南中所描述的無線裝置,業經認證適用於(E)GSM 850、 900、1800 與 1900 MHz 系統。如需關於網路系統的詳細 資訊,請洽詢您的服務提供商。

使用本裝置的功能時,請遵循所有相關法律規定,並尊重當地風俗、他人隱私權和包括版權在內的合法權利。

版權保護可以防止某些影像、音樂和其他內容遭到複製、 修改或傳輸。

您的裝置可能已預先安裝了一些協力廠商網站的書籤與連結。您也可能會透過裝置存取其他協力廠商的網站。協力廠商網站與 Nokia 無關,Nokia 不為這些網站背書或擔保其可靠性。如果您選擇存取這些網站,應該謹慎注意安全性或內容。

警告: 您必須先啟動本裝置,才能使用裝置中的各項功能(鬧鐘除外)。在使用無線裝置會造成干擾或危險的地方,請勿開機。

請記得備份裝置中儲存的所有重要資訊,或保留手寫記錄。 在連接到任何其他裝置時,請先閱讀該裝置的用戶指南, 以取得詳細的安全指示。請勿連接不相容的產品。

本指南中的影像可能會和手機的螢幕顯示有所不同。

系統服務

您必須先申請無線服務提供商的服務才能使用裝置。許多功能都需要特定系統服務的支援。並非所有系統都提供這些服務; 有些系統可能會要求您先與服務提供商達成特定的協議,才能使用這些系統服務。使用系統服務牽涉到資料傳輸。有關在原註冊系統及漫遊至其他系統時的費率詳情,精洽詢收費標準。部分系統可能有所限制,因而影響的解釋各項收務的方式。例如:有些系統可能無法支援所有語言中的字元和服務。

您的服務提供商可能已設定停用或關閉裝置中的某些功能。 在這種情況下,這些功能就不會出現在裝置的功能表上。 您的裝置也可能經過特殊的設定,例如功能表名稱、功能 表順序和圖示的變更。詳情請洽詢您的服務提供商。

本裝置支援執行在 TCP/IP 通訊協定上的 WAP 2.0 通訊協定 (HTTP 和 SSL)。本裝置的部分功能 (例如 多媒體訊息 (MMS)、網頁瀏覽以及電子郵件應用程式) 必須受到系統支援才可使用。

共享記憶體

本裝置中的下列功能會共用記憶體:多媒體訊息 (MMS)、電子郵件應用程式、即時訊息。使用其中一項或多項功能都會減少其他功能可共用的記憶體容量。本裝置可能會在您嘗試使用共用記憶體的功能時,顯示記憶體已滿的訊息。在這種情況下,請先刪除一些共用記憶體中所儲存的資訊或項目,然後再繼續使用記憶體。

密碼

保密碼可協助防止他人未經允許使用您的行動電話。您可 以建立與改變密碼並且將手機設定為密碼保護密碼請保密。 並與您的手機分開保管在安全的地方。若您忘記密碼而手 機鎖住了,您的手機就需要送修,而且可能要負擔額外的 費用。如需更多資訊,請連絡 Nokia 服務中心或是您的電 話經銷商。

隨 SIM 卡一併提供的 PIN 碼,可防止他人未經允許使用您的 SIM 卡。有些特定服務則需要某些 SIM 卡隨附的 PIN2 碼才能使用。如果連續輸入錯誤的 PIN 或 PIN2 碼三次,系統會要求您輸入 PUK 或 PUK2 碼(個人解鎖碼)。如果您沒有該碼,請與您的服務提供商聯絡。

存取 SIM 卡的安全模組資料時需要輸入模組 PIN 碼。使用 數位簽名時需要輸入簽名 PIN 碼。當您使用限制通話服務 時需要取得限制密碼

要設定手機如何使用密碼與保密設定,請選擇**功能表 > 設** 定 > **保密**。

Nokia 電腦端套件

您可以在 Nokia 網站下載 Nokia 電腦端套件並找到相關資訊,網址是 www.nokia.com.tw/pcsuite。

Nokia 支援

請參閱 www.nokia.com.tw/support 或您當地的 Nokia 網站以取得本指南的最新版本、新增資訊、下載以及與您的 Nokia 產品相關服務資訊。

組態設定服務

若要下載免費的設定檔,例如: MMS、GPRS、電子郵件和 您手機型號的其他服務,請至 www.nokia.com.tw/ settings 下載。

Nokia Care 服務

如果您需要連絡 Nokia Care 服務,請查看 NOKIA 當地 Nokia Care 聯絡中心的清單,請至 Care www.nokia.com.tw/contactus 查詢。

維修

如需維修服務,請洽詢您最近的 Nokia Care 服務中心位置, 其資訊可在 http://www.nokia.com.tw/repair 上找到。

快速入門指南 安裝 SIM 卡和電池

取出雷池前、請務必關機、並中斷手機與充電器的連接。



請注意: 您的裝置並不支援 5 伏特的 SIM 卡。

SIM 卡及其接觸點很容易因刮到或彎曲而損壞,因此使用、 插入或取出卡片時請小心。



- 1. 按住並將背面外殼往手機底端滑動以取下外殼 (1)。
- 2. 取出電池 (2)。
- 3. 將 SIM 卡接觸面朝下,插入 SIM 卡固定座 (3)。
- 4. 插入電池 (4), 然後替換背面外殼 (5)。

移除 SIM 卡



按下釋放彈簧 (1) 然後滑出 SIM 卡 (2)。

插入 microSD 卡

請只搭配 Nokia 所認可的相容 microSD 記憶卡來使用本裝置。Nokia 使用符合業界標準的記憶卡,但是部分品牌可能無法與本裝置完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置,並造成記憶卡中所儲存的資料損毀。

您的手機可支援容量高達 2 GB 的 microSD 卡。



- 1. 開啟記憶卡插槽外蓋。
- 將記憶卡以接觸面朝上插入記憶卡插槽,按住記憶卡直 到鎖定位置。
- 3. 蓋上記憶卡插槽外蓋。

取出 microSD 卡

重要: 請勿在存取記憶卡的時候移除記憶卡。在操作期間取出記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置本身,而且儲存在記憶卡中的資料可能也會毀損。

您可以在使用手機時,無須關機直接取出或裝回記憶卡。

- 1. 請確定目前沒有應用程式正在存取記憶卡。
- 2. 開啟記憶卡插槽外蓋。
- 3. 輕輕按下記憶卡以解除鎖定, 然後取出記憶卡。
- 4. 蓋上記憶卡插槽外蓋。

為電池充電

電池已預先充電,但充電程度可能會因情況而有所不同。

- 1. 將充電器插入牆上的插座。
- 將充電器與裝置連結。裝置在充電時也可以正常使用。
- 當電池充電完畢時,請中斷充電器與裝置的連結,然後將充電器從牆上的插座 拔下來。



若電池電力已完全耗盡,可能要等幾分鐘後螢幕才會出現 充電指示符號,或者您才能夠撥打電話。

天線

您的裝置可能有內部及外部天線。與使用仟何無 線發射裝置一樣,當天線正在傳送或接受時,請 盡量不要觸碰天線區。觸碰天線會影響通訊品 質, 迫使裝置以高於一般需求的功率操作, 並可 能減短雷池使用壽命。





此圖的灰色部分代表天線區域。

耳櫸

請使用適當音量聆聽音樂。長時間曝露於高 音量中可能會損壞您的聽覺。 使用擴音器時,請勿將裝置 拿到耳朵旁,因為這時的音量非常大聲。


使用耳機時, 您聆聽外面聲音的能力將會受 到影響。為了您的安全, 請勿在危險的地方使用耳機。 在連接任何外部裝置或耳機至 Nokia AV 插孔時、除非是經 諾基亞核准搭配此裝置使用的產品,請特別注意音量控制。 請勿連線會產生輸出訊號的產品,否則可能會損壞裝置。 語勿連接任何雷壓源至 Nokia AV 插孔。

磁鐵或磁場


請將裝置置於磁鐵或磁力範圍之外,因為其可能導致某些 應用程式 (例如相機) 意外啟動。

按鍵和組件

1	手機吊飾孔			
2	音樂鍵 (倒轉)			
3	音樂鍵(播放/暫停)			
4	音樂鍵 (快轉)			
5	左選擇鍵			
6	通話鍵			
7	鍵盤			
8	聽筒			
9	螢幕顯示			
10	Navi™ 鍵,以下簡稱為導 覽鍵			
11	右選擇鍵			
12	結束/電源鍵			
13	麥克風			



14	調低音量鍵	
15	調高音量鍵	
16	記憶卡插槽	
17	耳機組插孔/Nokia AV 插孔 (3.5 釐米)	
18	充電器插孔	
19	Micro USB 插孔	
20	相機鏡頭	
21	喇叭	



開機與關機

要開機或關機,請按住電源鍵。

待機模式

手機已準備好可以使用,但您尚未輸入任何字元時,手機 會進入待機模式。

1	系統訊號強度	1-Fai ====2
2	電池電量	
3	系統名稱或系統標誌	4
1	選擇鍵的Th能	DOOR XXX XXX

左選擇鍵為**捷徑**,可供您查看您個人快捷鍵清單中的功能。 在查看清單時,選擇**操作 > 選擇操作**可查看可用的功能, 或選擇**操作 > 組織**管理您快捷鍵清單中的功能。

鍵盤鎖

若要避免意外誤觸按鍵,請選擇**功能表**,並在 3.5 秒內按 下 * 以鎖定鍵盤。

若要解開鍵盤鎖,請選擇**開鎖**,並在 1.5 秒內按下*。如果 已啟動安全鍵盤鎖,請在手機提示時輸入保密碼。

若要設定手機在待機模式下,經過預設的時間後自動鎖定 鍵盤,請選擇**功能表 > 設定 > 手機 > 自動鍵盤鎖 > 開**。

若要在鍵盤鎖定時接聽來電,請按通話鍵。當通話結束或 拒絕來電時,鍵盤會自動上鎖。

當本裝置或鍵盤鎖定時,可能仍可撥打已編入本裝置內的 官方緊急號碼。

不需使用 SIM 卡的功能

在未插入 SIM 卡的情況下,仍可使用您手機的部份功能, 例如電子秘書功能與遊戲。而某些功能則會在功能表中變 暗且無法使用。

在背景中執行應用程式

保留應用程式在背景運行會增加電池的電量消耗,並縮短 電池壽命。

通話

撥打與接聽電話

若要撥打電話,請輸入電話號碼(若有需要,亦請輸入國 碼和區碼),然後按下通話鍵。 若要在通話期間調整聽筒 或耳機的音量,請按下音量鍵。

要接聽來電,請按通話鍵。要拒絕來電,請按一下結束鍵。

喇叭

您可選取**喇叭**或**普通**在通話期間使用喇叭或聽筒(若有相關裝置)。

△──警告: 使用擴音器時,請勿將裝置拿到耳朵旁,因 為這時的音量非常大聲。

撥號快捷操作

若要為電話號碼指定一個數字鍵(2 到 9),請選擇功能表 > 通訊錄 > 單鍵接號,捲動到想要的號碼,然後選擇設定。輸入想要的電話號碼,或選擇尋找和儲存的連絡人。要開啟單鍵撥號功能,請選擇功能表 > 設定 > 通話 >

要開啟單鍵撥號功能,請選擇**功能表 > 設定 > 通話 > 單鍵撥號 > 開**。

要使用單鍵撥號撥打電話,請在待機模式下按住想要的數 字鍵。

中文輸入

手機可用的輸入法會根據其銷售市場而進行預設。

本手機支援繁體中文輸入法。

要在輸入文字時變更輸入的文字,請按住 #,然後選擇書寫語言以及想要的語言。

切換輸入法

輸入法指示符號會顯示在螢幕的上端:

注音	בחקל
筆劃	ーレンフ
大寫	ABC Abc
小寫	abc
數字輸入	123

並非所有的輸入法都可在所有的狀況下使用。請務必檢查 指示符號,查看正在使用何種輸入法。

若要切換可用的輸入法,請重複按 # 直到所要的輸入法指示符號出現。

注音輸入法

下表顯示注音符號和聲調在鍵盤上的對應方式,以及必須 按下的按鍵次數:

- 1. 重複按對應的數字鍵, 直到取得所要的注音符 號。
- 2. 重複按*,直到取得所要的聲調。
- 3. 捲動至所要的中文字 元, 然後選擇**確認**。

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次
1	5	夕		L	
2	为	七	3	为	
3	//	5	Γ		
4	Ч	<	Т		
5	业	1	7	N	
6	P	ち	4		
7	Υ	2	さ	せ	
8	历	1	幺	ヌ	
9	3	5	尤	4	儿
0	-	X	Ц		
*		1	٧	`	•

詞組輸入

您可以一次輸入不超過七個的中文字元詞組。

- 按下關聯的數字鍵,輸入詞組中第一個字元的音節或注音首碼。
- 2. 視需要重複按*可輸入聲調。
- 3. 輸入下一個中文字元的音節或注音首碼。
- 4. 若有需要,請重複步驟 2 和 3,輸入詞組中所有字的第 一個注音符號。

5. 在候選清單中捲動至想要的詞組,並選擇確認。

並非所有詞組都儲存於您的手機中。沒有顯示輸入符號或預測清單時,若要建立少於七個字的詞組,請選擇**操作 > 用戶詞組 > 增加**。資料庫已滿時,新的詞組會取代最久沒有使用的詞組。

設定開啟或關閉智慧英文輸入

以英文編寫訊息時,若要開啟或關閉智慧型英文輸入法, 請按住#,並選擇**啟動預測**或關閉預測。

傳統輸入法

重複按數字鍵 2-9,直到出現所要的字元。可用的字元取 決於選擇的書寫語言。

如果所要的下一個字母與目前的字母位於相同的按鍵,請 等到游標出現,再輸入字母即可。

若要存取最常用的標點符號和特殊字元,重複按 1。若要存取特殊字元清單,請按 *。

智慧輸入法

智慧輸入法以內建的字典為基礎,您也可以在字典中加入 新單字。

- 1. 使用按鍵 2 到 9 開始撰寫單字。一個字母只需按該按 鍵一次。
- 2. 若要確認單字,請向右捲動或加入空格。
 - 若是錯字,請重複按*並從清單中選字。

- 如果單字後出現?字元,則您要撰寫的單字並不在字典中。若要在字典中加入該單字,請選擇拼寫。 使用傳統文字輸入法輸入該單字,並選擇儲存。
- 若要編寫複合字,請輸入字元的第一部份,然後向 右捲動確認。編寫字元的最後一部分,然後確認該 字元。
- 3. 開始書寫下一個字。

文字書寫秘訣

您也可以使用下列功能來書寫文字:

- 若要在未顯示輸入符號時插入數字,請按住所要的數字 鍵。
- 若要在輸入單字或字元後輸入特殊字元,請按*。
- 在編輯視窗中,若要重複游標左邊的字元,請按住 *。
- 若要結束中文字元的預測,請選擇返回,或按關聯的按 鍵開始輸入新的文字。

瀏覽功能表

您可以在功能表中找到各種手機功能的分類。並非所有的 功能或選項項目均會於此加以說明。

在待機模式中,請選擇**功能表**以及要使用的功能表與子功能表。請選擇**退出或返回**以離開目前的功能表層級。按下結束鍵可直接回到待機模式。要變更功能表畫面,請選擇功能表 > 操作 > 主功能表顯示格式。

訊息

建立與接收訊息,例如文字訊息與多媒體訊息。只有在系 統或服務提供商支援時才能使用訊息服務。

文字與多媒體訊息

您可以建立訊息,並選擇性的附加影像等物件。附加檔案時,您的手機會自動將文字訊息變更為多媒體訊息。

文字訊息

本手機支援超過單則訊息字元限制的簡訊。較長的訊息會 當做兩則或兩則以上的訊息傳送。服務供應商可能會收取 相應的費用。使用重音符號或其他符號的字元以及某些語 言選項的字元,會佔用較多空間,使單則訊息中可傳送的 字元數減少。

螢幕上方的指示符號會顯示可輸入的字元總數以及必須發 送的則數。

您必須先儲存您的訊息中心號碼才能傳送任何文字或簡訊電子郵件訊息。選取功能表 > 訊息服務 > 訊息設定 > 文字訊息 > 訊息中心 > 增加中心,輸入名稱以及服務提供商的號碼。

多媒體訊息

多媒體訊息可包含文字、圖片和聲音或影片檔。

只有具備相容功能的裝置才能接收及顯示多媒體訊息。訊 息的顯示外觀視接收裝置而有所不同。 無線網路可能會對多媒體訊息的大小有所限制。如果插入的圖片大小超過此限制,裝置可能會縮小圖片以便以多媒體訊息方式傳送。

重要: 開啟訊息時應謹慎小心。訊息中可能包含惡 意軟件或其他對本裝置或個人電腦造成損害的內容。

如需瞭解是否可使用多媒體訊息服務 (MMS) 及申請的相關 資訊,請洽詢您的服務提供商。您也可以下載組態設定。 請參閱第 11 頁的「Nokia 支援」。

建立文字或多媒體訊息

- 選擇功能表 > 訊息服務 > 建立訊息 > 訊息。
- 若要新增收訊人,請捲動到收訊人:欄位並輸入收訊人 的號碼或電子郵件地址,或選擇增加從現有的選項中選 取收訊人。選擇操作新增收訊人和主題,並且設定傳送 選項。
- 捲動到文字:欄位,然後輸入訊息文字。
- 4. 要將內容附加到訊息中,請捲動到螢幕下方的附件指示列,然後選擇想要的內容類型。
- 5. 若要發送訊息,請按發送。

訊息類型會顯示在螢幕頂端,且會視訊息的內容自動變更。 服務提供商會依照訊息類型收費。詳情請洽服務提供商。

電子郵件

使用您的手機存取 POP3 或 IMAP4 電子郵件帳戶以讀取、編寫和傳送電子郵件。此電子郵件應用程式和 SMS 電子郵件功能不同。

在您可以使用電子郵件之前,您必須先有電子郵件帳號和 正確的設定。如需瞭解是否可使用電子郵件帳號及設定的 相關資訊,請洽詢您的電子郵件服務提供商。您可能會收 到包含在組態訊息中的電子郵件組態設定。

電子郵件設定精靈

如果手機中未定義任何電子郵件設定,電子郵件設定精靈 會自動啟動。若要為其他電子郵件帳號啟動設定精靈,選 擇**功能表 > 訊息服務**以及現有的電子郵件帳號。選擇**操** 作 > 增加信箱啟動電子郵件設定精靈。請遵循螢幕上的指 示操作。

編寫與發送電子郵件

要編寫電子郵件,請選擇**功能表 > 訊息服務 > 建立訊息 > 電子郵件訊息**。要在電子郵件附加檔案,請選擇**操作 > 插入**。要發送電子郵件,請按通話鍵。如有需要,請選擇要使用的帳號。

下載電子郵件

重要: 開啟訊息時應謹慎小心。訊息中可能包含惡意軟件或其他對本裝置或個人電腦造成損害的內容。

要選擇擷取模式,請選擇**功能表 > 訊息服務 > 訊息設定 > 電子郵件訊息 > 編輯信箱**和想要的信箱,以及**下載** 設定 > <mark>擷取模式</mark>。

要下載電子郵件,請選擇**功能表 > 訊息服務**以及想要的信 箱,如有需要,請確認連線請求。

快顯訊息

快顯訊息是在收到時會立即顯示的文字訊息。

- 1. 要編寫快顯訊息,請選擇功能表 > 訊息服務 > 建立 訊息 > 快顯訊息。
- 輸入收訊人的電話號碼並編寫訊息內容(最長 70 個字),然後選擇發送。

Nokia Xpress 語音簡訊

方便快速的使用 MMS 來建立和發送語音簡訊。

- 1. 選擇功能表 > 訊息服務 > 建立訊息 > 語音簡訊。隨即會開放錄音機。
- 2. 錄製訊息。
- 3. 在**收訊人:**欄位輸入一個或多個電話號碼,或選擇**增加** 擷取電話號碼。
- 4. 要發送訊息,請選擇發送。

即時訊息

您可以透過即時訊息 (IM,系統服務),發送簡短的文字訊 息給線上的用戶。此服務必須先申請並註冊即時訊息服務。 若要瞭解是否可使用此服務,以及其價格和相關說明的詳 細資訊,請洽詢您的服務提供商。功能表可能會因即時訊 息服務提供商之不同而有所差異。

若要連結至服務,請選擇**功能表 > 訊息服務 > 即時訊 息**,並遵循螢幕上的指示操作。

語音訊息

語音信箱屬於系統服務,您可能必須先申請才能使用這項 服務。如需詳細資訊,請洽詢您的服務提供商。

若要撥打語音信箱,請按住1。

若要編輯您的語音信箱號碼,請選擇**功能表 > 訊息服務 >** 語<mark>音訊息 > 語音信箱號碼</mark>。

訊息設定

選擇**功能表 > 訊息服務 > 訊息設定**來設定您的訊息功能。

- 標準設定 可設定您的手機以儲存傳送的訊息、在訊息記憶體已滿時允許覆寫較舊的訊息,以及設定其他與訊息相關的喜好設定
- 文字訊息 可允許傳送報告、設定簡訊和簡訊電子郵件的訊息中心、選擇支援的文字類型,以及設定其他與文字訊息相關的喜好設定
- 多媒體訊息 可允許傳送報告、設定多媒體訊息的外 觀、允許多媒體訊息和通知的接收功能,以及設定其他 多媒體訊息相關的喜好設定

電子郵件訊息 — 可允許電子郵件接收功能、在電子郵件中設定影像大小,以及設定相關電子郵件的其他喜好設定

通訊錄

選擇功能表 > 通訊錄。

您可以將姓名與電話號碼儲存在手機記憶體和 SIM 卡記憶體中。在手機記憶體中,您可以儲存包含電話號碼與文字項目的連絡人。儲存在 SIM 卡中的姓名與電話號碼會以 圖 表示。

通訊錄中的對應項清單不包括少於7個數字的電話號碼。

若要新增連絡人,請選擇**姓名 > 操作 > 新增姓名**。若要新增連絡人詳情,請確認使用的記憶體是**手機或 手機和** SIM 卡。選擇**姓名**、捲動到姓名,然後選擇**詳情 > 操作 >** 增加詳情。

若要搜尋連絡人,請選擇**姓名 > 操作 > 尋找**。輸入姓名 的前幾個字元或字母,然後選擇**尋找**。或者,輸入您所要 搜尋姓名的第一個輸入符號,並從顯示的相符姓名中選擇。 姓名顯示的順序可能會與**姓名**當中的順序不同。 在搜尋時 若要更改輸入法,請按 #。

若要在手機記憶體和 SIM 卡記憶體之間複製連絡人,請選擇姓名、捲動到連絡人,然後選擇操作 > 複製連絡人。 在 SIM 卡記憶體中,您只能為每個姓名儲存一組電話號碼。

若要選擇 SIM 卡或手機記憶體來儲存通訊錄、選擇通訊錄 中姓名與電話號碼的顯示方式,以及查看通訊錄的記憶體 容量,請選擇**設定**。

您可以從支援 vCard 標準的相容裝置,以名片方式發送及接收某人的連絡人資訊。若要發送名片,請選擇**姓名**、搜

尋您要發送其資訊的連絡人,然後選擇**詳情 > 操作 > 發送名片**。

通話記錄

若要查看通話、訊息、數據連結及同步處理的相關資訊, 請選擇**功能表 > 通話記錄**,並從可用的選項中選擇。

請注意: 您的服務供應商對通話和服務所列出的實際費用計算可能會不同,視網路功能、費用計算時數目的四捨五入、稅項等等因素而定。

設定

操作模式

您的手機有多種設定群組,即所謂的操作模式,可讓您針 對不同的事件與情境自訂鈴聲。

選擇**功能表 > 設定 > 操作模式**、想要的操作模式,以及下列其中一個選項:

- 啟動 啟動選取的操作模式
- 個人化選擇 ─ 變更操作模式設定
- 定時 將操作模式在特定的一段時間內設為啟動。操作模式的設定時間到期後,就會啟動在定時設定之前所使用的操作模式。

鈴聲

您可以更改所選操作模式的鈴聲設定。

選擇**功能表 > 設定 > 提示音設定**。您可以在**操作模式**功 能表中找到相同的設定。

如果選擇最高鈴聲音量,鈴聲會在幾秒鐘後達到最高音量。

罃幕

若要查看或調整桌面圖案、字體大小或是其他與手機顯示 相關的功能,請選擇**功能表 > 設定 > 螢幕**。

日期和時間

選擇功能表 > 設定 > 日期和時間。

要設定日期和時間,請選擇日期和時間設定。

要設定日期和時間的格式,請選擇日期與時間格式。

要設定行動電話根據目前的時區自動更新時間和日期,請 選擇**自動更新時間**(系統服務)。

快捷操作

使用個人化快捷操作功能,可快速進入經常使用的行動電話功能。選擇**功能表 > 設定 > 我的快捷操作**。

要將某一行動電話功能指定至右選擇鍵或左選擇鍵上,請 選擇**右選擇鍵**或**左選擇鍵**。

要為導覽鍵選擇快捷操作功能,請選擇**導覽鍵**。捲動到想 要的方向,然後選擇**更改**或<mark>設定</mark>以及清單中的功能。

同步處理與備份

選擇功能表 > 設定 > 同步處理與備份和以下功能:

- 手機切換 ─ 使用藍牙技術,在您的手機與另一部手機間同步化或複製已選取資料。
- 建立備份 在記憶卡上或是外接裝置上,建立所選資料的借份。
- 還原備份 選取儲存在記憶卡或是外接裝置上的備份檔案,以還原到手機上。選取操作 > 詳情,取得有關所選備份檔案的資訊。
- 數據傳送 在您的手機與另一個裝置、PC 或網路伺服器 (系統服務) 進行同步化或複製所選資料。

連線

您的手機有數個連線功能,可讓您連接至其他裝置以傳輸 和接收資料。

藍牙無線技術

藍牙技術可使用無線電波連接您的手機與相容的藍牙裝置, 裝置間的距離以 10 公尺(32 英呎)為限。

此裝置符合藍牙規格 2.0 + EDR,可支援下列模式: 一般存取 (generic access)、免持模式 (hands-free)、耳機模式 (headset)、物件推送模式 (object push)、檔案傳輸模式 (file transfer)、撥號系統模式 (dial-up networking)、序列埠模式 (serial port)、SIM 卡存取模式 (SIM access)、標準物件交換模式 (generic object exchange)、進階聲音分發 (advanced audio distribution)、影音遠端控制 (audio video remote control) 與一般影音分發 (generic audio video distribution).為確保能與其他支援藍牙技術的裝置順利溝通,請在本裝置使用 Nokia 認可的配件。若要使用其他藍牙裝置,請向該裝置製造商查詢,以了解該藍牙裝置與本裝置的相容性。

使用藍牙技術的功能會加快電池電力的消耗並縮短電池的 壽命。

設定藍牙連線

選擇**功能表 > 設定 > 數據連線 > 藍牙**並進行下列步 驟:

選擇我的手機名稱,然後輸入您的手機名稱。

- 要將您的手機與語音相關週邊裝置連接,請選擇連結聲音週邊以及您要連接的裝置。
- 4. 要將您的手機與範圍內的藍牙裝置連接,請選擇**已配對** 裝置 > 新增裝置。

捲動到已找到的裝置, 然後選擇**增加**。

在手機輸入密碼(最多 16 個字元),然後允許連接其 他藍牙裝置。

如果您關心安全問題,請關閉藍牙功能或將**本手機可測性** 設定為**隱藏**。請只接受您信任的藍牙通訊。

透過電腦連線到網際網路

在不使用電腦端套件軟體的情況下,使用藍牙技術連接到相容的電腦,然後再連線到網際網路。您的手機必須啟動可存取網際網路的服務提供商,且您的電腦必須支援藍牙何是區域路路(PAN)。連線到手機的網路聯結點 (NAP) 服務且與電腦配對後,您的手機會自動開啟封包數據連線,然後連線到網際網路。

封包數據

整合封包無線電服務 (GPRS) 是一種系統服務,可讓行動電 話透過使用網際網路通訊協定 (IP) 的系統來傳送和接受數 據。

要定義如何使用服務,請選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 封包數據 > 封包數據連結和以下選項:

- **當需要時** ─ 當應用程式需要時,建立封包數據連線。 當應用程式關閉時,連線也隨之關閉。
- 保持連線 在開機時,自動連線到封包數據系統。

您可以透過藍牙技術將手機連接到相容的電腦,把手機當 作數據機使用。如需詳細資訊,請參閱 Nokia 電腦端套件 的文件。

通話與手機

選擇功能表 > 設定 > 通話。

要轉接您的來電,請選擇**來電轉接**(系統服務)。如需詳細資訊,請洽詢您的服務提供商。

要在嘗試撥打電話失敗後再嘗試撥打十次,請選擇**自動重 綴 > 聞**。

要在您通話中有來電時讓系統通知您,請選擇**來電等待 > 啟動**(系統服務)。

要設定在您撥出電話時是否向對方顯示您的電話號碼,請 選擇**發送本手機號碼**(系統服務)。

要設定手機的顯示語言,請選擇**功能表 > 設定 > 手機 > 語言設定 > 手機語言**。

聲控指令與聲控撥號

您可下達聲控指令以使用手機,說出儲存在通訊錄中的姓 名以撥打電話。

聲控指令與聲控撥號可支援所有語言。語音辨識則不支援 所有語言。若要查看支援的語言,請選取**功能表 > 設定 >** 手機 > 語言設定 > 識別語言。若要設定識別語言,請選取您想要的語言。

■ 請注意: 在吵雜的環境或緊急狀態下使用聲控標籤 也會有困難。因此,在任何情況下,您都不應該完全依賴 聲控撥號。

若要訓練手機辨識您的聲音,請選取功能表 > 設定 > 手機 > 語音辨識 > 語音辨識 |

若要啟動語音指令開啟某功能,請選取**功能表 > 設定 >** 手機 > 語音辨識 > 聲控指令、功能與選項,而 ③ 功能則指示已啟動語音指令。

若要啟動聲控指令,請選取**增加**。若要播放已啟動的聲控 指令,請選取**播放**。

若要管理聲控指令,請捲動至一項功能並選取**操作**。

若要使用聲控指令或聲控撥號,請在待機模式中按住右選 擇鍵。您將會聽到提示音,並看到**請講話**。說出指令或是 您想撥打的連絡人名稱。若手機成功辨識聲音,便會顯示 可能相符的清單。手機會播放清單上第一個相符的聲控指 令。如果指令不正確,請捲動到正確的項目。

週邊產品

只有在手機正在連接或已連接到相容的週邊產品時,此功 能表以及其他選項才會顯示。

選擇**功能表 > 設定 > 週邊產品**。選擇週邊產品,並根據 週邊產品選擇一個選項。

組態

您可以使用特定服務所需的設定來設定您的手機。您的服 務提供商可能會發送這些設定給您。

選擇功能表 > 設定 > 組態和以下選項:

- 預設組態設定 ─ 查看儲存在手機中的服務提供商以及 預設的服務提供商
- 應用程式中啟動預設 ─ 啟動支援的應用程式所需的預 設組態設定
- 首選聯結點 查看已儲存的聯結點
- 連結至支援 從您的服務提供商下載組態設定
- 個人組態設定 為不同服務手動加入新的個人帳號, 以及啟動或刪除帳號。要新增個人帳號,請選擇增加或 操作 > 新增。選擇服務類型,然後輸入所需的參數。 要啟動個人帳號,請捲動到該帳號,然後選擇操作 > 於動。

還原原廠設定

若要將手機恢復為原廠狀況,請選擇**功能表 > 設定 > 還原原廠設定**以及下列其中一個選項:

- 僅還原設定 ─ 重設所有首選設定,而不刪除任何個人 資料
- 全部還原 重設所有首選設定,並刪除所有個人資料, 例如通訊錄、訊息、媒體檔案及啟動密鑰。

系統業者功能表

存取系統業者所提供的服務入口網站。如需更多詳細資訊, 請洽詢您的系統業者。系統業者會發送服務訊息來更新此 功能表。

多媒體資料

本行動電話支援使用「數位版權管理」(DRM)系統,以保 護取得的內容。在取得內容之前,請務必先查看內容的發 送條款和啟動密鑰,因為您可能需要支付某些費用。

數位版權管理

數位內容的擁有者可能會使用各式各樣的數位版權管理 (DRM) 技術來保護他們的智慧財產,版權也包括在內。本裝置使用了數種不同類型的 DRM 軟體,以存取受到 DRM 保護的內容。您可以使用本裝置存取以 WMDRM 10、OMA DRM 1.0、OMA DRM 2.0 保護的內容。當特定 DRM 軟體無法保護內容時,內容擁有者可能會要求撤銷此 DRM 軟體存取受 DRM 保護之新版內容可能將無法發生撤銷時,裝置上受此 DRM 軟體保護的內容可能將無當發生撤銷時,裝置上受此 DRM 軟體保護的內容可能將無讓的內容之使用,也不會影響未受 DRM 保護的內容之使用。

數位權限管理 (DRM) 保護的內容隨相關啟動密鑰一起提供, 該密鑰定義您使用該內容的權限。

如果裝置中包含了受 OMA DRM 保護的內容,若要同時備份 啟動密鑰和內容,請使用諾基亞電腦端套件 (PC Suite) 的備 份功能。在裝置記憶體格式化之後,其它傳輸方法可能無 法使用,而必須同時恢復內容和啟動密鑰才能繼續使用受 OMA DRM 保護的內容。如果裝置中的檔案受損,您亦可能 需要恢復啟動密鑰。 如果裝置中有 WMDRM 保護的內容,當您格式化裝置記憶體時會同時遺失啟動密鑰及該內容。當裝置上的檔案損毀時,您也可能會失去啟動密鑰和內容。遺失啟動密鑰或該內容可能會限制您再次在裝置上使用相同內容的能力。如需詳細資訊,請洽詢您的服務提供商。

要查看資料夾,請選擇功能表 > 多媒體資料。

影音工具

相機和攝影機

本裝置支援 1600x1200 像素的影像拍攝解析度。

拍攝影像

要使用靜態影像功能,請選擇**功能表 > 影音工具 > 相 機**,如果影片功能已開啟,請向上或向下捲動。要拍攝影 像,請選擇**拍攝**。

要在相機模式中放大或縮小,請向右或向左捲動。

若要開啟自動計時器,或是快速連續拍攝影像,請選取**操** 作以及想要的選項。

若要設定預覽模式與時間,請選取**操作 > 設定 > 影像預 覽時間**。

錄製短片

要使用影片功能,請選擇**功能表 > 影音工具 > 攝影機**。 要啟動影片錄製,請選擇**錄製**。

以低畫質錄製影片時,可以錄製較長的時間。若要變更畫 質設定,並設定影片的時間上限,請選取**功能表 > 影音工 具 > 相機 > 操作 > 設定 > 短片品質或短片長度**。

FM 收音機

FM 收音機依賴無線裝置天線以外的天線。要令 FM 收音機 正常運作,需要連接兼容耳機或增強配套至裝置。 **△△→ 警告:** 請使用適當音量聆聽音樂。長時間曝露於高音量中可能會損壞您的聽覺。使用擴音器時,請勿將裝置拿到耳朵旁,因為這時的音量非常大聲。

選擇**功能表 > 影音工具 > 收音機**,或在待機模式中按 住*。

如果您已儲存廣播電台,請向上或向下捲動以切換電台, 或按下與欲收聽電台記憶位置相對應的數字鍵。

若要搜尋鄰近的電台,請向左或向右按住導覽鍵。

若要儲存您搜尋到的電台,請選擇操作 > 儲存電台。

若要調整音量,請按音量鍵。

若要讓電台繼續在背景中播放,請按結束鍵。若要關閉收 音機,請按住結束鍵。

錄音機

若要開始錄音,請選擇**功能表 > 影音工具 > 錄音機**以及 螢幕上的虛擬錄音鈕。

若要聽取最後的錄音檔,請選擇操作 > 播放最後錄音。若要使用多媒體訊息將最後的錄音檔發送出去,請選擇操作 > 發送最後錄音。

音樂播放機

您的手機包含音樂播放機,可用來聆聽音樂曲目或其他 MP3 或 AAC 聲音檔。 **眷告:** 請使用適當音量聆聽音樂。長時間曝露於高音量中可能會損壞您的聽覺。使用擴音器時,請勿將裝置拿到耳朵旁,因為這時的音量非常大聲。

選擇功能表 > 影音工具 > 音樂播放機。

請使用音樂播放機按鍵或螢幕上的虛擬按鍵來操作音樂播 放機。

若要開始或暫停播放,請按▶Ⅲ。

若要跳到歌曲開始的地方,請按★◆。

若要跳至前一首歌曲,請按 ★ 兩次。

要跳至下一首歌曲,請按 ▶ 3

若要倒轉目前的歌曲,請按住★

若要快轉目前的歌曲,請按住 🕪 。

要調整音量,請按音量鍵。

若要讓音樂播放機繼續在背景中播放,請按結束鍵。若要 關閉音樂播放機,請按住結束鍵。

應用程式

您的行動電話軟體包含一些特別針對 Nokia 行動電話所設 計的遊戲和 Java 應用程式。

選擇**功能表 > 應用程式**。

要啟動遊戲或應用程式,請選擇**遊戲或程式集**。捲動到一個遊戲或應用程式,然後選擇**打開**。

要查看可安裝遊戲和應用程式的記憶體容量,請選擇**操** 作 > 記憶體狀態。

要下載遊戲或應用程式,請選擇**操作 > 下載 > 遊戲下載** 或**應用程式下載**。您的行動電話支援 J2ME™ Java 應用程 式。在下載前請先確認該應用程式與您的行動電話相容。

重要: 請只從可信任的來源安裝及使用應用程式和 其他軟體,例如經過 Symbian Signed 或通過 Java Verified ™ 測試的應用程式。

下載的應用程式可能會儲存在多媒體資料而不是應用程式。

電子秘書

鬧鐘

選擇功能表 > 電子秘書 > 鬧鐘。

要將開鈴設為開啟或關閉,請選擇**鬧鈴:** 。要設定開鈴時間,請選擇**鬧鈴時間:** 。要設定手機在每週的特定日期發出響鈴,請選擇**重複:** 。要選擇或個人化鬧鐘鈴聲,請選擇**買響** 演時: 。要設定重響鬧鈴的延長時間,請選擇**重響**

要停止鬧鈴,請選擇**停止**。若您讓鬧鈴響了一分鐘,或選 擇**重響**,鬧鈴停止的時間會視重響的延長時間而定。之後, 鈴聲將再度響起。

日曆與待辦事項

選擇**功能表 > 電子秘書 > 日曆**。目前的日期會以外框標 示。若某日期有記錄任何備註,則該日期會以粗體顯示。

若要製作日曆備註,請捲動至該日期,並選擇**操作 > 寫備 註內容**。

若要查看當日備註,請選擇**顯示**。若要刪除日曆中所有的 備註,請選擇**操作 > 刪除備註 > 所有備註**。

要使用農曆,手機語言必須是中文。

若要查看反白顯示日期的農曆詳情,請選擇**操作 > 農曆** 曆。要搜尋農曆節日,請在農曆當日畫面中選擇**節日**。要 搜尋節氣,或是在公曆日期和農曆日期之間轉換,請在農曆當日畫面中選擇**操作**。 若要查看待辦事項,選擇**功能表 > 電子秘書 > 待辦事項**。待辦事項會以優先順序顯示和整理。若要新增、刪除或傳送備註、標記備註為已完成或是依截止日期整理待辦事項清單,請選擇**操作**。

字典

您可以查閱字典,以取得中翻英和英翻中的翻譯。

- 1. 選擇功能表 > 電子秘書 > 字典。
- 2. 必要時, 請切換成所要的輸入模式。
- 3. 輸入中文或英文字詞。
- 4. 在顯示的字詞列表中,捲動至所要的字詞,並選擇該字 詞以查看翻譯。

若要查詢英文字詞的同義詞或反義詞,請選擇操作 > 同義詞或操作 > 反義詞。

若要查看顯示的字詞列表中上一個或下一個字詞翻譯, 請向左或向右捲動。

字典應用程式的某些資料會儲存在記憶卡的字典資料夾中。如果您需要更換卡片,請使用資料儲存功能,將資料儲存到電腦上。接著將資料傳輸到新插入的卡片中。如果無法將卡片中的資料儲存到電腦上,請查看 www.nokia.com.tw/support 或當地的 Nokia 網站,以下載字典資料。

網路或網際網路

您可以使用手機的瀏覽器,存取各種網際網路服務。網路 頁面的外觀可能會因為螢幕大小而有所不同。您可能無法 在網頁上看見所有的詳細資訊。

根據手機型號的不同,網路瀏覽功能在功能表中可能會顯示為網路或網際網路,在以下內容中皆統稱為網路。

重要: 請只使用可信賴而且對有害軟體提供充分安全防禦措施的服務。

本手機的 XHTML 瀏覽器支援 Unicode 編碼格式。

如需瞭解服務的可用性、價格與說明,請洽詢您的服務提 供商。

您可能會從服務提供商收到以組態訊息格式發送的組態設 定,這些設定可用於瀏覽網路。

連結至網路服務

若要連結至服務,請選取**功能表 > 網路 > 首頁**: 或在待 機模式中,按住 **0** 。

建立服務連結之後,您就可以開始瀏覽網頁。手機按鍵的 功能可能因不同的服務而有所不同。請遵照手機螢幕上的 文字指示。如需詳細資訊,請洽詢您的服務提供商。

SIM 卡服務

您的 SIM 卡可能會提供額外的服務。只有在您的 SIM 卡支援額外服務時,您才能存取此功能表。此功能表的名稱和內容將視可用的服務而定。

Nokia 原廠週邊產品

▲ **警告:** 請只搭配 Nokia 所認可的電池、充電器及週邊產品來使用此特定型號。使用其他未經認可的週邊產品可能會使保固失效,並導致危險。

如需經認可的合格週邊產品之資訊,請洽詢您的經銷 商。

有各式各樣的週邊產品可供您的裝置使用。請瀏覽 www.nokia.com.tw 以取得詳 細資訊。



行動週邊產品

關於使用配件和行動週邊產品的實用規則

- 將所有配件與行動週邊產品放在孩童無法接觸到的地方。
- 當您中斷任何配件或行動週邊產品的電源時,請握住插頭拔出,不要拉扯電源線。
- 請定期檢查車上安裝的所有行動週邊產品是否已裝妥而 目操作正常。
- 安裝複雜的車用行動週邊產品必須由合格的專業人員執行。

電池

類型	通話時間	待機
BL-5C	最高 6 小時	最高 12 天

■ 電池之通話與待機時間均為估計值,只有在 最佳網路條件下才能達到。實際的電池通話與待機時間 需視 SIM 卡、所使用的功能、電池使用年限與狀況、電池 操作環境溫度及網路狀況等眾多因素而定,可能遠低於上 述估計值。鈴聲、免持聽筒、使用數位模式及其他功能皆 會消耗電力,而裝置已使用的通話時間也會影響待機時間。 同樣地,裝置開機後已待機的時間,也會影響其通話時間。

電池

電池與充電器資訊

本裝置由充電電池供電。本裝置必須搭配 BL-5C 電池使用。本裝置必須搭配下列充電器使用:AC-3。電池可以充電和放電好幾百次,但最後仍然會失效。當可用的時間(通話時間和待機時間)明顯少於正常時間時,請更換電池。請以中用 Nokia 認可可能之,為本裝置所設計的充電器為電池充電。使用未經認可的電池或充電器可能會造成失火、爆炸、漏液或其他危險。

實際的充電器型號會因插頭類型的不同而異。特定插頭類型的辨識方式如下所示: E、EB、X、AR、U、A、C 或 UB。例如: 充電器型號可能是 AC-3U 等。

若是第一次使用電池,或者已經很久沒有使用該顆電池, 您可能需要將電池連接到充電器,然後將充電器中斷連接 再重新連接以開始充電。若電池電力已完全耗盡,可能要 等幾分鐘後螢幕才會出現充電指示符號,或者您才能夠撥 打電話。 取出電池前,請務必關閉裝置,並中斷裝置與充電器的連 接。

充電器不用時,請拔下充電器插頭,並中斷與裝置的連接。 請勿將充電完畢的電池留在充電器中,因為充電過度可能 會縮短電池的壽命。若將已完全充電的電池擱置不用,電 池本身會不斷放電。

儘量將電池保存在 15°C 與 25°C (59°F 和 77°F)之間。過熱或過冷的溫度會造成電池容量及壽命的縮減。若裝配過熱或過冷之電池,本裝置亦可能暫時無法操作。電池的效能在冰點以下將大打折扣。

請勿造成電池短路。當金屬物品(如硬幣、迴紋針或筆等) 直接碰觸電池的正極 (+) 與負極 (-) (電池上的小金屬條) 時,便有可能會發生意外短路的狀況(例如當您將備用電 池放在口袋或手提袋中時)。電極的短路將會造成電池或 觸及物品的毀損。 請勿將電池丟入火中,因為可能會產生爆炸。若電池損壞, 也可能會發生爆炸。請依照當地的規定丟棄電池。請回收 電池。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

請勿將電池拆解、切割、打開、壓碎、彎折、扭曲、刺穿 或絞碎。如果發生電池液滲漏,請勿讓液體觸及皮膚或眼 睛。萬一不慎觸及電池液,請以大量清水沖洗皮膚或眼睛, 或立即就醫。

請勿改裝及重製電池、嘗試將異物插入電池,或將電池浸 泡或丟入水或其他液體中。 不正確地使用電池可能會造成失火、爆炸或其他危險。如果裝置或電池不慎掉落(特別是掉落於堅硬的表面上), 而您推測電池已受損時,請將它拿到服務中心進行檢查後 再繼續使用。

請勿將電池移作他用。請勿使用受損的充電器或電池。請 將電池放在孩童接觸不到的地方。

照顧與維修

您的裝置為具優質設計及技術的產品,應妥善維護。下列 的建議有助於您維護保固。

- 請將本裝置保持乾燥。雨水、濕氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果將本裝置弄濕了,請取出電池,等裝置完全乾了之後再裝回電池。
- 請使用柔軟乾淨的乾布來清潔鏡頭,例如:相機、距離 感應器和光線感應器的鏡頭。
- 請勿在佈滿灰塵、髒亂的區域中使用或存放本裝置。活動式的零件和電子組件可能較容易損壞。
- 請勿將本裝置存放在高溫處。高溫可能會縮短電子裝置 的壽命、破壞電池,並使某些塑膠零件變形或融化。
- 請勿將本裝置存放在低溫處。當本裝置恢復到常溫時, 其內部會有濕氣凝結,可能會損及電路板。
- 請勿嘗試以本指南說明以外的方式拆卸本裝置。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃本裝置。粗暴的使用方式會破壞 內部的電路板和精密的機械。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔本裝置。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能會阻塞活動式的零件,使 其無法正常操作。
- 請僅使用所提供的或合格的替代天線。未經授權的天線、改裝或其他附件可能會破壞本裝置,並可能會違反無線裝置管制法。

- 請在室內使用充電器。
- 請記得備份您想要保存的資料,例如:連絡人或行事曆 備註。
- 有時可以將裝置重設以保持最佳效能,請將裝置電源關閉,並將雷池拆下。

這些建議對於裝置、電池、充電器或任何其他配件均適用。 如果有任何裝置無法正常運作,請就近洽詢客戶服務中心 為您服務。

回收

務必將使用過的電子產品、電池以及包裝材料送至指定回收處理點回收。如此,您不僅可以幫助防止廢棄物不斷增加,還可以促進資源的再利用。如需回收處理點的詳細資訊,請洽詢產品零售商、當地廢棄物主管機關、全國製造者責任相關組織或當地的 Nokia 代理商。請至www.nokia.com/werecycle 網站了解如何回收您的諾基亞相關產品,若是使用行動電話瀏覽網路,請至www.nokia.mobi/werecycle 網站。

其他安全資訊

幼小孩童

您的裝置及其行動週邊產品可能會含有小型的零件。請將 這些零件放在孩童接觸不到的地方。

操作環境

以一般使用姿勢(靠耳側)使用本裝置,或將本產品放置 離您至少 2.2 公分(7/8 英时)遠的地方來使用時,其 RF 暴露值皆符合相關規定標準。當您佩戴皮套、皮帶夾或手 機袋時,這些配件皆不應包含任何金屬物件,而且本產品 與您之間的距離應如 上文所述。

為了傳輸資料檔案或訊息,本裝置與系統之間需要有品質 良好的連線。在某些情況下,資料檔案或訊息的傳輸可能 會延滯到連線可以使用的時候才會進行。在傳輸完成之前, 請確定您有確實遵守上述的隔離距離指示。

本裝置的某些部分具有磁性。裝置可能會吸引金屬物質。 請勿將信用卡或其他磁性儲存媒介放在本裝置附近,因為 所儲存的資料可能會遺失。

醫療裝置

使用任何無線傳輸設備(包括無線電話)均可能干擾未經 妥善保護之醫療裝置的操作。請詢問醫師或醫療裝置的製 造商,確認這些裝置是否可充分阻擋外部 RF 能量,或提出 您的問題。在業經公告規定需關閉本裝置的醫療保健設施 之處,請將本裝置關機。醫院或醫療診所可能正在使用容 易受外部 RF 能量影響的設備。

植入式醫療裝置

醫療裝置製造商建議需要在無線裝置與植入式醫療裝置 (例如心律調整器或植入式心臟除顫器)之間保持最少15.3 公分(6英吋)的距離,以避免植入式醫療裝置的潛在干擾。使用此類裝置的使用者必須:

- 曾無線裝置已開啟時,請務必在無線裝置與醫療裝置之間保持最少 15.3 公分(6 英吋)的距離。
- 請勿將無線裝置放在胸前的口袋。
- 請以未安裝醫療裝置那一邊的耳朵接聽電話,以降低干 擾的可能。
- 若發現任何干擾,請立即將無線裝置關機。
- 請閱讀並遵守植入式醫療裝置製造商的指示。

如果您對於搭配植入式醫療裝置使用您的無線裝置有任何 疑慮,請洽詢您的醫療服務提供者。

助聽器

有些數位無線裝置可能會干擾助聽器。有關這類的干擾事 件,請洽詢您的服務提供商。

車輛

RF 訊號可能會影響機動車輛內未適當安裝或未妥善包覆的 電子系統,例如,電子燃油噴射系統、電子防鎖死剎車系 統、電子速度控制系統以及安全氣囊系統。如需詳細資訊, 請洽詢您車輛或任何已新增配備的製造商或業務代表。

坐飛機時禁止使用本裝置。登機前請將本裝置關機。在飛機上使用無線通訊裝置可能會危及飛機的操作安全、干擾 無線通訊網路,而且是違法的。

可能引起爆炸的環境

當身處任何具易爆因素的環境中時,請將裝置關機,並遵守所有標誌及指示。可能發生爆炸的環境包括一般會建議您關閉汽車引擎的區域。在這類區域產生的火花可能會造成爆炸或失火,導致身體受傷甚至死亡。在加油站時請將本裝置關機,例如靠近服務站的加油槍之處。在汽油儲藏、存放及配給區域、化學工廠或進行爆炸作業之處,請注意使用無線電設備的相關限制。這類可能發生爆炸的區域通學人工一定)會有清楚的標示。這些包括船的船身、化顆品輸送或貯存的旋施、空氣中含有化學物或微粒例如顆粒、塵埃或金屬粉末)的區域。若您的交通工具使用液化石

油燃料 (例如丙烷或丁烷),應向製造商查詢是否可在鄰近區域安全使用本裝置。

緊急電話

重要: 本裝置是使用無線電訊號、無線系統、地表系統、以及使用者所設定的功能運作。如果您的裝置支援透過網際網路的語音通話(網際網路通話),請同時啟動網際網路通話及行動電話。如果同時啟動這兩者,本裝置會嘗試透過行動電話網路及網路電話提供商來撥打緊急電意。但是無法保證在所有情況下連線的暢通。所以在重要的通訊(例如:醫療緊急救護)上,絕不應完全依賴無線電話。

在已插入 USIM/SIM 卡與您的行動電話系統業者網路 訊號正常的狀況下,您可以自手機撥打 110 或 119 在台灣地區取得緊急救援協助。

在下列特殊狀況,請您嘗試撥打 112 (緊急電話) 以聯繫緊急救援單位:

- 線路擁塞,或 110/119 無法撥诵時
- 手機顯示無網路訊號時
- 手機內並未安裝 USIM/SIM 卡時
- USIM/SIM 卡已暫時或永久停止服務時
- 您的撥話地點不在台灣區域(如國外)時

若要撥打緊急電話:

- 1. 如果裝置尚未開機,請先開機。檢查訊號強度是否足 夠。視您的裝置而定,您可能還需要完成下列操作:
 - 如果裝置使用 SIM 卡,請插入卡片
 - 如果您的裝置啟動了某些通話限制,請加以移除。
 - 若處於離線或航空操作模式,請變更至啟動的操作模式。

- 視需要多按幾次結束鍵以清除螢幕,並回到一開始的顯示畫面。
- 3. 輸入您所在地區適用的緊急電話號碼,例如 112。緊急 電話號碼依所在地點不同而異。
- 4. 請按诵話鍵。

當撥打緊急電話時,請盡可能提供正確的必要資訊。您的 無線裝置可能是事故現場唯一的通訊工具。在未獲准許之 前,請勿切斷通話。

認證資訊 (SAR)

本行動裝置符合無線電波暴露的國際標準。

您的行動裝置是一具無線電發射與接收器。其設計不會超出國際標準所建議的無線電波暴露之限制。這些標準是由獨立的科學機構 ICNIRP 所制訂,其中包含適合各年齡層及健康狀況的人體防護安全範圍。

行動裝置暴露標準所使用的計量單位是 Specific Absorption Rate,或 SAR。ICNIRP 標準中所規範的 SAR 限制為平均 10 克的人體組織不超過 2.0 瓦特/公斤 (W/kg)。SAR 試驗是以標準操作姿勢,將本裝置在所有的測試頻率中,以最高的合格功率進行傳輸。操作裝置的實際 SAR 值可能會低於上限值,這是因為裝置的設計只會將功率調整至連接系統的所需值。功率值會因為某些因素,例如您與基地台距離的 遠近而改變。在 ICNIRP 標準下,於耳旁使用裝置的最高 SAR 值為 1.16 W/kg。

使用裝置的配件和行動週邊產品也會影響 SAR 值。SAR 值可能會隨各國國家的報告、測試需求以及系統頻帶而有所不同。如需其他的 SAR 資訊,請參考 www.nokia.com 網站上的產品資訊。

您的個人資料/Your Details

姓名 (先生/女士/小姐/其他):
Name(Mr/Mrs/Ms/Others):
地址: Address:
購買日期: Date of Purchase:
行動電話型號與類型: Handset model and type:
行動電話 IMEI 號碼: Handset IMEI No:
經銷商店章

√To obtain an English user guide

Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited usage of the English User's guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User's guide in the Nokia Sales Package. To obtain a User's Guide in English, you may contact us as follows,

- Contact Nokia Customer Service Hot-line 02 3234-9700
- Send message to Nokia Customer Service, you may logon http://www.nokia.com.tw/asknokia.

Upon receiving the request, the English User's Guide will be despatched by post free of charge to purchasers within Taiwan. The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

索引

符號/數字
IM 30
microSD卡 14
Nokia Care 11
Nokia 原廠週邊產
品 54
Nokia 電腦端套件 11
PIN 11
SIM卡 13,20

四劃

中文輸入 22

字母

字典 51 工機 16

七劃

即時訊息 30 快捷操作 37 快顯訊息 30 系統業者功能表 43

八劃

注音輸入 22

九.劃

保密碼 11 按鍵 17

十割

記憶卡 14

設定 31 訊息中心號碼 27 訊息服務

語音簡訊 30

十一劃

密碼 11 組件 17 組態 42 設定 36

> 手機 40 日期 36 原廠 42

> 時間 36 訊息 31

組態 42 鈴聲 36

野草 36 螢幕 36 通話 21 通話記錄 35

十二劃

單鍵撥號 21 智慧輸入法 24 调邊產品 41

十三割

傳統輸入法 24 遊戲 49 鈴聲 36 電子秘書 50 電子郵件 29 電池

充雷 15

十四劃

網路 52 網際網路 52 語音辨識 40 語音簡訊 30

十六劃

操作模式 36 螢幕 36 輸入法 22 錄音機 47

十七劃

應用程式 49 聲控指令 40 聲控撥號 40 鍵盤鎖 19

十八劃

瀏覽器 52 離線模式 20